

PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO: BETONEIRAS

ITENS DE INSPEÇÃO	DIARIAMENTE	A CADA 50 HORAS DE USO
CHECAR CORREIAS, BUSCANDO POR DESGASTE OU FALTA DE TENSIONAMENTO		
CHECAR O APERTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PORCAS E PARAFUSOS)		
CHECAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ DEVIDAMENTE ATERRADO		
LUBRIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME OS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO (GRAXEIROS)		
LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS		
CHECAR CABOS ELÉTRICOS E PLUG		

OBS.:

- Não é recomendada a lubrificação do pinhão e cremalheira, devido ao fato de que os agregados como areia, cimento, entre outros, possam aderir a esta lubrificação tornando extremamente abrasiva, danificando os dentes do pinhão e cremalheira.
- As manutenções devem ser realizadas por pessoas treinadas.
- Nunca mexer na betoneira com o motor em funcionamento.



Thamy Holanda Melo

Eng. Mecânico

CREA: 0219118000AL

